

MANUEL

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ POUR LA CONFIGURATION ET

L'UTILISATION DU PRODUIT.

AVANT D'INSTALLER, DE CONFIGURER ET/OU D'UTILISER LE PRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL ET S'ASSURER QUE D'AVOIR BIEN COMPRIS LE CONTENU.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes/relatives à la sécurité pour la configuration et l'utilisation de l'émetteur ICARUS Blue TM600 (appelé "l'émetteur" dans ce qui suit). TM600 est un produit B2B et est donc uniquement destiné à des applications professionnelles / commerciales / industrielles. Lors de l'achat de l'émetteur, le client, le propriétaire et/ou l'utilisateur s'engage également à demander documentation la plus récente au fabricant ou à la télécharger à partir de son site Web.

Pour assurer la sécurité à tout moment, avant de configurer ou d'utiliser l'émetteur, vous devez avoir lu et parfaitement compris ces instructions. Si, après la lecture du manuel, vous avez des questions ou des incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur avant de configurer ou d'utiliser l'émetteur !

Ce manuel d'utilisation doit toujours être fourni, y compris si l'émetteur est utilisé par des tiers.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- L'émetteur doit être installé, entretenu, réparé et mis en marche uniquement par un personnel qualifié et formé.
- Pour éviter toute mauvaise utilisation ou tout danger, ne jamais laisser l'émetteur sans surveillance.
- Ne jamais ouvrir / modifier / démonter l'émetteur. Cela peut entraîner des chocs électriques, des dysfonctionnements ou un incendie.

- Ne pas soumettre l'émetteur à une pression mécanique. Cela peut entraîner des chocs électriques, des dysfonctionnements ou un incendie.
- Ne pas utiliser l'émetteur dans des environnements contenant des gaz, des vapeurs ou des solvants inflammables. Cela augmente le risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas utiliser l'émetteur s'il est endommagé. Cela pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser l'émetteur en cas de dysfonctionnement ou s'il ne fonctionne pas. Cela pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser l'émetteur si de la fumée apparaît, si une odeur de brûlé se dégage ou le transmetteur décolore. Cela pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Ne pas couvrir l'émetteur avec un chiffon (ou similaire). Cela peut entraîner un incendie ou des blessures dues à une surchauffe.

Ne pas laisser les matériaux d'emballage sans surveillance. Ils peuvent être dangereux pour les enfants.

- Ne pas essayer d'ouvrir l'émetteur par la force ou de travailler dessus avec des objets pointus ! Cela peut endommager l'émetteur et entraîner des blessures (risque d'explosion) !
- Protéger l'émetteur de l'exposition directe au soleil et des autres sources de chaleur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION

- Les pertes et dommages subis en raison du non-respect des exigences de sécurité ne sont pas couverts par la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui en résulteraient.
- Ne pas utiliser l'émetteur pour commander des installations/applications dans lesquelles l'utilisateur n'est pas protégé par des fonctions de sécurité intégrées.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie devient également caduque.
- L'émetteur n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants.
- Contacter un spécialiste en cas de questions concernant l'utilisation, la sécurité ou l'installation de l'émetteur.
- Respecter les réglementations de sécurité, les lois applicables ainsi que les avertissements des fabricants des applications/machines concernées (revendeur, fournisseur) avec lesquelles l'émetteur est utilisé.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ICARUS Blue TM600 (émetteur)
- Câble de charge USB-C vers USB-A (1,0 m)
- Plaque de recouvrement comprenant des vis pour l'arrière de l'émetteur
(voir la section "Remplacement du clip de ceinture par une plaque de recouvrement")
- Manuel



Attention,
danger !



Ne pas jeter l'appareil
dans les ordures
ménagères après la fin
de sa durée de vie.



Le produit a été fabri-
qué conformément aux
directives de l'UE.



Lire le manuel
avant l'utili-
sation.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
RÈGLES DE SÉCURITÉ	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION	4
CONTENU DE L'EMBALLAGE	4
1. INFORMATIONS DU FABRICANT	6
2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	6
2.1 DESCRIPTION COURTE	6
2.2 DONNÉES TECHNIQUES ET EXIGENCES	7
2.3 VUE DE L'ÉMETTEUR	8
2.4 ÉTAT LED	10
2.4.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES	10
2.4.2 LED DE BATTERIE	10
2.4.3 LED D'ÉTAT	11
2.4.4 OPTION LED GAUCHE	11
2.4.5 OPTION LED DROITE	11
3. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA CONFIGURATION ET L'UTILISATION	12
4. DÉMARRAGE/ CONFIGURATION ET UTILISATION	13
4.1 CHARGER LA BATTERIE DE L'ÉMETTEUR	13
4.2 APPAIRAGE DE L'ÉMETTEUR AVEC UN RÉCEPTEUR (APPAIRAGE)	15
4.3 ALLUMER ET ÉTEINDRE	16
4.4 COMMANDE / UTILISATION (CONFIGURATION PAR DÉFAUT)	17
4.5 SUPPRESSION / RETRAIT DE RÉCEPTEURS APPAIRÉS	18
4.6 REMPLACEMENT DU CLIP DE CEINTURE PAR UNE PLAQUE DE RECOUVREMENT	19
5. CODES D'ERREUR ET SOLUTIONS	20
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	21
7. ÉLIMINATION	22
8. GARANTIE	22
9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE	23

1. INFORMATIONS DU FABRICANT

ICARUS blue® est une gamme de produits du groupe ICP, produite et distribuée sous licence par ICP Systems b.v., Handelsweg 48, 7451 PJ Holten, Pays-Bas. La marque verbale ICARUS blue® est une marque déposée de la société ICP Intelligent Creative Products GmbH, Manderscheidtstraße 8b, 45141 Essen, Allemagne. La marque verbale Bluetooth® ainsi que les logos correspondants sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par ICP Systems b.v. est effectuée sous licence.

Pour nous contacter : Par téléphone au +31 (0) 548 636 200 ou par e-mail à l'adresse info@icpgroup.nl

2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


2.1 Description courte

ICARUS blue TM600 est un émetteur de radiocommande Bluetooth équipé de deux boutons de sélection et de quatre boutons de commande. Cet émetteur peut être utilisé pour commander le récepteur Bluetooth 5.0 correspondant de la série ICARUS blue afin de mettre en marche et/ou d'arrêter des charges électriques ainsi que pour lire et traiter des signaux numériques.

2.2 DONNÉES TECHNIQUES ET EXIGENCES

Fonctionnement	Clavier à membrane avec 1 bouton On / Off, 2 bouton de sélection et 4 boutons de fonction
Feedback optique	4 LED RVB
Fréquence	2,4 GHz (Bluetooth 5.0)
Temps de réaction	env. 50 ms
Antenne	interne
Puissance de transmission	+8dBm
Amplitude de travail	env. 100 m (selon l'environnement)
Consommation électrique	env. 60 mA lorsqu'il est allumé
Tension d'alimentation	3,7 Vcc nominal (batterie interne rechargeable)
Type de batterie	Batterie rechargeable au lithium Ion polymère
Capacité de la batterie	1350 mAh (>= 80 % après 300 cycles de charge ; >= 60 % après 500 cycles de charge)
Connexion du chargeur	USB-C
Dimensions/poids (clip de ceinture inclus)	137 mm x 65 mm x 35 mm (L x L x H)/ 113 g
Matériau du boîtier	ABS
Degré de protection	IP67
Plage de température	-20 °C à +50 °C
Altitude de travail	2000 m asl
Exigences système min.	récepteur bleu ICARUS de deuxième génération (à partir de 2020 ; Bluetooth 5.0)

2.3 VUE DE L'ÉMETTEUR



Vis à tête croisée M3

Prise de charge
USB-C

Clip cein-
ture

Œillet pour
dragonne

2.4 ÉTAT LED

2.4.1 Informations générales

Off	
Clignotement lent	
Clignotement normal	
Clignotement rapide	
Allumé fixe	
Séquence de clignotement (Par exemple 3x)	
Explication :	 = LED ON  = LED OFF

De plus, la couleur dans laquelle la LED s'allume est également indiquée / répertoriée

2.4.2 LED DE BATTERIE

Off	L'émetteur est éteint /le système n'est pas actif
Allumé fixe (vert)	Émetteur allumé, charge de la batterie comprise entre 40 % et 100 %.
Allumé fixe (orange)	Émetteur allumé, charge de la batterie comprise entre 20 % et 40 %.
Allumé fixe (rouge)	Émetteur allumé, charge de la batterie comprise entre 10 % et 20 %.
Clignotement normal (rouge)	Émetteur allumé, charge de la batterie comprise entre 1 % et 10 %.

PROCESSUS DE CHARGEMENT

Clignotement normal (violet) Émetteur éteint, batterie en cours de charge

Allumé fixe (violet) Émetteur éteint, charge terminée (100 %)

L'émetteur ne peut pas être utilisé pendant la charge !

2.4.3 LED D'ÉTAT

Off L'émetteur est éteint /le système n'est pas actif

Clignotement normal (vert / rouge) Le mode appairage est actif / l'émetteur est prêt à être appairé

Clignotement lent (orange) Non connecté au récepteur

Allumé fixe (orange) Connecté au récepteur, connexion active, aucune utilisation possible

Allumé fixe (vert) Connecté au récepteur, connexion active, utilisation possible

Clignotement rapide (vert) Si le bouton est enfoncé /contrôle actif

Séquence de clignotement (rouge) Erreur (voir la section "Codes d'erreur et solutions")

2.4.4 OPTION LED GAUCHE (CONFIGURATION STANDARD)

Off Bloc de fonction 1 inactif

Allumé fixe (bleu) Bloc de fonction 1 actif

2.4.5 OPTION LED DROITE (CONFIGURATION STANDARD)

Off Bloc de fonction 2 inactif

Allumé fixe (bleu) Bloc de fonction 2 actif

3. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA CONFIGURATION ET L'UTILISATION



AVERTISSEMENT

La mise en service et l'utilisation de l'émetteur en cas de fatigue ou sous l'influence de médicaments sont strictement interdites.
Suivre les instructions de sécurité !

- L'émetteur doit être configuré et utilisé uniquement par un personnel qualifié et compétent.
- Un réglage ou une utilisation incorrects peuvent mettre en danger l'utilisateur, des tiers ou des personnes à proximité (selon l'application) et entraîner des blessures ou des dommages matériels, y compris à l'émetteur lui-même.
- Lors du réglage et de l'utilisation de l'émetteur, veiller à ce que l'environnement de travail soit propre, rangé et sec autant que possible.
- Lors de la mise en service et de l'utilisation de l'émetteur, toujours maintenir une distance suffisante par rapport aux objets susceptibles d'affaiblir la transmission/la réception.
- Toujours respecter les consignes de sécurité pertinentes.
- Veiller à ce que la batterie soit suffisamment chargée avant la mise en service et l'utilisation de l'émetteur (voir section "État des LED").

4. DÉMARRAGE/CONFIGURATION ET UTILISATION

4.1 CHARGER LA BATTERIE DE L'ÉMETTEUR



AVERTISSEMENT

Charger la batterie de l'émetteur uniquement à des températures ambiantes comprises entre $> 5^{\circ}\text{C}$ et $< 35^{\circ}\text{C}$. Une recharge en dehors de cette plage de températures peut endommager l'émetteur et provoquer des blessures.

REMARQUES :

- Un raccordement incorrect du câble de charge/de l'alimentation électrique peut provoquer de graves dommages à l'émetteur. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- Utiliser uniquement le câble USB fourni avec l'émetteur.
- Veiller à ce que le câble de charge ne soit pas plié, endommagé ou défectueux.
- Ne pas charger la batterie de l'émetteur plus longtemps que nécessaire, car une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Afin de prévenir la corrosion et les dommages, nettoyer et sécher soigneusement les contacts de la prise de charge ainsi que la zone environnante avant de raccorder le câble de charge.
- La batterie rechargeable est intégrée de façon permanente et ne peut pas être remplacée !



Fig. 1

1. Raccorder le connecteur USB-A (voir fig. 1) du câble de charge fourni à un adaptateur secteur USB approprié (avec sortie de charge conforme à la spécification USB).
2. Raccorder le connecteur USB-C (voir fig. 1) du câble de charge fourni à la prise de charge située sur la face inférieure de l'émetteur (voir section « Vue du produit »).
3. Brancher l'adaptateur secteur USB sur une prise secteur appropriée.
4. Débrancher le câble de charge de l'émetteur dès que la batterie est complètement chargée (voir également la section "État des LED"). Retirer ensuite l'adaptateur secteur USB de la prise secteur.

Procéder comme suit si l'émetteur surchauffe pendant la charge :

- Débrancher le câble de charge depuis l'émetteur. Attendre que l'émetteur ait refroidi, puis reprendre la charge.
- Si la partie inférieure de l'émetteur surchauffe, cela peut être dû à un câble USB raccordé endommagé. Remplacer le câble USB endommagé par un nouveau câble USB approuvé par le groupe ICP.

4.2 APPAIRAGE DE L'ÉMETTEUR AVEC UN RÉCEPTEUR (APPAIRAGE)

Activer le mode appairage sur le récepteur ICARUS blue. Lire le manuel correspondant.

Pour activer le mode d'appairage de l'émetteur, appuyer sur la séquence de touches suivante dans un délai maximal de 5 secondes :

1. Émetteur éteint, appuyer sur le bouton 1 (marche/arrêt) et le maintenir enfoncé (< 3 s) jusqu'à l'allumage de la LED d'état. Immédiatement après, relâcher le bouton 1 (On/Off), puis appuyer de nouveau dessus deux fois rapidement et successivement.
2. Maintenant, la LED d'état commence à clignoter alternativement en rouge et en vert.
3. Si un récepteur en mode appairage est détecté, l'émetteur s'y connecte automatiquement.
4. Dès que l'appairage est réussi et que l'émetteur est connecté au récepteur, la LED d'état s'allume en bleu de manière fixe.
5. Appuyer sur le bouton 1 pour éteindre l'émetteur et quitter le mode appairage.

4.3 ALLUMER ET ÉTEINDRE

1. Veiller à ce que la batterie soit suffisamment chargée avant la mise en service et l'utilisation de l'émetteur.
2. Appuyer sur le bouton 1 pendant 2 secondes pour allumer l'émetteur.
3. Après la mise en marche réussie de l'émetteur, la LED de batterie indique l'état de charge de la batterie (voir section "État des LED").
4. Si l'émetteur a déjà été appairé avec un récepteur, il s'y connecte automatiquement et la LED d'état de l'émetteur s'allume en vert de manière continue.
5. Appuyer à nouveau sur le bouton 1 pour éteindre l'émetteur. Si la LED de batterie s'éteint, cela indique que l'émetteur est maintenant éteint.



REMARQUE

Noter que cela n'éteint pas le récepteur, qui reste prêt à recevoir, car il a sa propre alimentation électrique. Toutes les sorties actives du récepteur sont désactivées en éteignant l'émetteur (fonction de sécurité).



REMARQUE

Si aucun bouton de l'émetteur n'est actionné pendant une période prolongée (> 15 minutes), l'émetteur s'éteint automatiquement afin d'économiser l'énergie. Pour rallumer l'émetteur, maintenir le bouton 1 enfoncé pendant 2 secondes.

4.4 COMMANDE / UTILISATION (CONFIGURATION PAR DÉFAUT)

Les fonctions par défaut de l'émetteur sont décrites dans ci-après. Les fonctions des boutons peuvent différer selon la configuration fournie (consulter toute feuille complémentaire éventuelle).

Boutons 2 et 3

Vous pouvez utiliser les boutons 2 et 3 pour basculer entre les blocs de fonctions 1 et 2.

- Appuyer sur le bouton 2 pour actionner le bloc de fonction 1. Les boutons A – D sont maintenant utilisés pour activer les sorties 1 – 4 du récepteur connecté (voir ci-dessous).
- Appuyer sur le bouton 3 pour actionner le bloc de fonction 2. Les boutons A – D sont maintenant utilisés pour activer les sorties 5 – 8 du récepteur connecté (voir ci-dessous).

Boutons A - D

Les boutons A – D sont utilisés pour activer/désactiver les sorties respectives du récepteur. La sortie correspondante reste active seulement tant que le bouton correspondant est enfoncé. **Dès que vous relâchez un bouton, la sortie correspondante est désactivée.**

- Appuyer sur le bouton A pour activer la sortie suivante du récepteur connecté :
 - Bloc de fonction 1 actif-> Sortie 1
 - Bloc de fonction 2 actif-> Sortie 5

- Appuyer sur le bouton B pour activer la sortie suivante du récepteur connecté :
 - Bloc de fonction 1 actif-> Sortie 2
 - Bloc de fonction 2 actif-> Sortie 6
- Appuyer sur le bouton C pour activer la sortie suivante du récepteur connecté :
 - Bloc de fonction 1 actif-> Sortie 3
 - Bloc de fonction 2 actif-> Sortie 7
- Appuyer sur le bouton D pour activer la sortie suivante du récepteur connecté :
 - Bloc de fonction 1 actif-> Sortie 4
 - Bloc de fonction 2 actif-> Sortie 8



REMARQUE

Si la connexion est interrompue, la LED d'état commence à clignoter en orange. Toutes les sorties actives sont désactivées.

4.5 SUPPRESSION / RETRAIT DE RÉCEPTEURS APPAIRÉS

Pour supprimer de la mémoire de l'émetteur tous les récepteurs appairés, appuyer sur la combinaison de touches suivante dans un délai maximum de 9 secondes :

1. Émetteur éteint, appuyer sur le bouton 1 (marche/arrêt) et le maintenir enfoncé (< 3 s) jusqu'à l'allumage de la LED d'état. Immédiatement après, relâcher le bouton 1 (On/Off), puis appuyer de nouveau dessus six fois rapidement et successivement.

2. Maintenant, la LED d'état commence à clignoter alternativement en rouge et en bleu, indiquant ainsi que tous les récepteurs appairés ont été supprimés de la mémoire de l'émetteur.
3. Appuyer sur le bouton 1 pour éteindre l'émetteur.

4.6 REMPLACEMENT DU CLIP DE CEINTURE PAR UNE PLAQUE DE RECOUVREMENT

L'émetteur est livré avec un clip de ceinture préassemblé. Si nécessaire, remplacer le clip de ceinture par la plaque de recouvrement (également fournie avec l'émetteur) afin d'obtenir une face arrière plane de l'émetteur. Procéder de la façon suivante :

1. Utiliser un tournevis cruciforme approprié pour desserrer avec précaution les deux vis fixant le clip de ceinture à l'arrière de l'émetteur.
2. Retirer le clip de ceinture.
3. Placer la plaque de recouvrement dans l'emplacement prévu à l'arrière de l'émetteur. Veiller à ce que les trous fraisés de la plaque de recouvrement soient orientés vers vous.
4. Utiliser les vis fraisées fournies pour fixer la plaque de recouvrement. Veiller à ne pas trop serrer les vis (couple maximal de 0,6 Nm), car cela peut provoquer des dommages internes au boîtier et entraîner ainsi la perte de la protection IP67.

5. CODES D'ERREUR ET SOLUTIONS

En cas de dysfonctionnement du système, l'erreur qui s'est produite est indiquée par une séquence de clignotement (voir la section "État des LED") des LED état en rouge. L'erreur correspondante peut être diagnostiquée à l'aide de la liste suivante et (si possible) corrigée.

Séquence de clignotement	Erreur	Solution
2 fois court	Sous-tension du récepteur ($< 6,5$ V pour > 1500 ms)	Vérifier et si nécessaire augmenter l'alimentation électrique du récepteur.
3 fois court	Surtension du récepteur (> 36 V pour > 60 ms)	Vérifier et si nécessaire réduire l'alimentation électrique du récepteur.
4 fois court	Température du récepteur dépassée (> 85 °C)	Couper l'alimentation électrique du récepteur et laisser le récepteur se refroidir.
1 fois long, 1 fois court	Sortie 1 du récepteur ($> 3,5$ A pour > 1000 ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
1 fois long, 2 fois court	Sortie 2 du récepteur ($> 3,5$ A pour > 1000 ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
1 fois long, 3 fois court	Sortie 3 du récepteur ($> 3,5$ A pour > 1000 ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
1 fois long, 4 fois court	Sortie 4 du récepteur ($> 3,5$ A pour > 1000 ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.

Séquence de clignotement	Erreur	Solution
1 fois long, 5 fois court	Sortie 5 du récepteur (> 3,5A pour > 1000ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
1 fois long, 6 fois court	Sortie 6 du récepteur (> 3,5A pour > 1000ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
1 fois long, 7 fois court	Sortie 7 du récepteur (> 3,5A pour > 1000ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
1 fois long, 8 fois court	Sortie 8 du récepteur (> 3,5A pour > 1000ms)	Vérifier et réduire la consommation de courant du composant connecté.
3 fois long	Courant total autorisé du récepteur dépassé (> 10 A pour > 1000ms)	Vérifier et réduire la consommation totale de courant.
4 fois long	Erreur critique du récepteur.	Déconnecter et reconnecter l'alimentation du récepteur. Si l'erreur persiste, contacter le service technique.
Fixe court	Erreur critique de l'émetteur	Éteindre l'émetteur et le rallumer. Si l'erreur persiste, contacter le service technique.
2 fois long, 1 - 6 fois court	Erreur interne du récepteur	Déconnecter et reconnecter l'alimentation du récepteur. Si l'erreur persiste, contacter le service technique.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'émetteur ne nécessite aucun entretien de la part de l'utilisateur. Les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien qualifié. Nettoyer l'émetteur uniquement à l'aide d'un chiffon humide et sans produits chimiques, car autrement il peut s'endommager. Il est recommandé de nettoyer l'émetteur chaque semaine. Si l'émetteur est utilisé dans un environnement très sale, par exemple poussiéreux, un nettoyage quotidien est recommandé afin d'éviter d'éventuels dommages qui en résulteraient.

7. ÉLIMINATION

Les équipements électroniques constituent des déchets recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Si l'émetteur ne fonctionne plus, l'éliminer conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays concerné. En respectant cette recommandation, vous remplissez vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

8. GARANTIE

L'émetteur a été testé dans un environnement contrôlé et s'est révélé résistant à l'humidité et à la poussière dans certaines conditions (conformément aux exigences de la classification IP67 selon la norme internationale CEI 60529).

Le fournisseur/fabricant ne peut garantir que le contenu du présent manuel et l'utilisation de l'émetteur soient compris et respectés par l'utilisateur. Un montage et/ou une installation incorrects ainsi qu'une utilisation incorrecte peuvent entraîner des blessures et des dommages matériels.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures, les dommages matériels et/ou corporels ainsi que pour tout autre coût encouru en raison d'un montage incorrect et/ou défectueux, d'une utilisation incorrecte et/ou d'une application non conforme à la destination prévue de l'émetteur, d'un entretien non effectué ou incorrect, ainsi que de toute autre cause associée à ces situations. Le fabricant est dégagé de toute responsabilité en cas de démontage et/ou de modification non autorisés. Toutes les pièces nécessaires doivent être approuvées par le fabricant afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'émetteur pendant toute sa durée de vie.

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

ICP Systems B.V. (Handelsweg 48, 7451 PJ Holten, Pays-Bas) déclare par la présente que le type d'équipement radio ICARUS blue TM600 conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.icarus-blue.com>

APP DOWNLOAD



<http://rseries.icarus-blue.com>

ICP Systems B.V. Handelsweg 48, 7451 PJ Holten, Pays-Bas

www.icarus-blue.com

39290215a